

PIC*Génial* – Microcontrôleur PIC 16F84/16F870

Introduction à la programmation avec le PIC*Génial* – suite

3. Boucles d'attente, sons et clignotements

3.1. Oscillations de quelque kHz

Notre premier programme génère un son, puis nous ferons clignoter les LEDs sur le port B. Dans les deux cas, il faut mettre à 1, puis mettre à zéro les bits du port. La solution directe, mais peu élégante est d'écrire:

```
Boucle: Move    #2'10101010,W (ou Move #0,W)
        Move    W,PortB
        ... attente
        Move    #2'01010101,W (ou Move #2'11111111,W)
        Move    W,PortB
        ... attente
        Jump    Boucle
```

Si le but est de faire clignoter toutes les sorties (ici en alternance), l'instruction NOT, qui s'applique sur les variables et sur les 2 ports, inverse tous les bits:

```
        Move    #2'10101010,W
        Move    W,PortB
Boucle: Not    PortB
        ... attente
        Jump    Boucle
```

Sans attente, le port B va osciller à 330 KiloHerz. En effet, le processeur a une horloge 4 MHz, chaque instruction prend 4 coups d'horloge, donc 1 microseconde, sauf les sauts qui prennent le double. La boucle dure donc 3 microsecondes. On peut l'allonger à 4 microsecondes en insérant l'instruction Nop (no-operation), mais il faudrait insérer beaucoup trop de Nop avant de voir clignoter à quelques Hz.

Pour perdre du temps, on fait une boucle d'attente, avec une variable compteur, ou de préférence décompteur. Tous les processeurs savent bien reconnaître quand un registre ou une variable passe à zéro: le fanion Z s'active. Le PIC ne connaît pas les sauts conditionnels, mais comme toutes les instructions ont la même longueur, il peut sauter conditionnellement par-dessus une instruction, et c'est souvent très efficace. Une boucle qui se répète 100 fois (et dure 400 μ s car elle prend 4 cycles processeurs) s'écrit:

```
Boucle: Move    #100,W
        Move    W,C1          ; Une variable compteur, à déclarer au début
B$:     Dec     C1           ; Décrémente la valeur dans C1
        Skip,EQ           ; Skip si le résultat précédent est égal à zéro
        Jump   B$          ; Si non, on passe ici et on recommence
        ... ce que l'on doit faire toutes les 400  $\mu$ s
        Jump   Boucle
```

Nous utiliserons souvent les étiquettes locales terminées par un signe dollar dans des modules de programme. Les étiquettes sans dollars caractérisent l'entrée dans des blocs de programme, des procédures, et doivent être toutes différentes. Les étiquettes avec dollars sont locales et le même nom peut être utilisé une fois dans chaque bloc précédé d'une adresse absolue (sans \$).

Au lieu de décompter, on peut naturellement compter, après avoir initialisé la variable à la différence:

```
Boucle: Move    #256-100,W    ; #-100,W revient au même
        Move    W,C1          ; Une variable compteur, à déclarer au début
B$:     Inc     C1
        Skip,EQ
        Jump   B$
        ... ce que l'on doit faire toutes les 400  $\mu$ s
        Jump   Boucle
```

La durée de la boucle B\$ est 4 microsecondes, donc la grande boucle dure 400+4 microsecondes, plus le temps pour ce que l'on doit faire tous les 400 microsecondes et quelques. Si on ajoute l'instruction "Not PortA" et si le port A est initialisé en sortie (au

moins le bit RA4 connecté au buzzer), on entendra un son continu à 2,5 kHz. Le programme complet (sauf les pseudoinstructions initiales et la déclaration de C1) est:

```

Deb:   Move    #0,W           ; Clr W revient au même
       Move    W,TrisA       ; port A en sortie (ne pas agir sur les poussoirs)
Boucle: Move   #100,W
       Move    W,C1           ; Une variable compteur, à déclarer au début
B$:    Dec     C1             ; On décrémente C1
       Skip,EQ                ; Skip si le résultat précédent est égal à zéro
       Jump   B$              ; Si non, on passe ici et on recommence
       Not    PortA
       Jump   Boucle

```

Pour un retard maximum, l'initialisation est plus simple:

```

Boucle: Clr     C1
B$:     Dec     C1
       Skip,EQ
       Jump   B$
       ... ce que l'on doit faire toutes les ms
       Jump   Boucle

```

La première fois que l'on entre dans la boucle après initialisation, le décompteur passe de 0 à -1, égal à 255 décimal ou 2'11111111 binaire. Il faut faire 256 fois la boucle pour arriver à zéro et sortir de la boucle B\$. La valeur finale est zéro, et il est équivalent d'écrire (à 1 microseconde près pour chaque grande boucle):

```

Boucle: Clr     C1
B$:     Dec     C1
       Skip,EQ
       Jump   B$
       ... ce que l'on doit faire toutes les ms
       Jump   B$ ; ou Jump Boucle, mais C1 est déjà à zéro

```

On peut encore se demander si l'instruction Clr C1 est nécessaire. Si on l'enlève, la variable C1 a, la première fois que l'on entre dans la boucle, une valeur inconnue. La boucle n'aura donc pas pour cette première boucle la durée maximale, ce qui ne gêne pas dans le cas d'un buzzer ou d'une lampe qui clignote.

Etant donné que l'on fait souvent des boucles pour répéter des opérations, et que l'on ne voudrait pas perdre trop de temps dans les instructions nécessaires pour répéter et tester la fin de boucle, le PIC a une instruction spéciale "Decrement and Skip if Equal" (appelée decfsz dans l'assembleur Microchip). Notre boucle d'attente peut donc s'écrire en 2 lignes:

```

B$:    DecSkip,EQ C1
       Jump   B$

```

Chaque boucle dure une microseconde de moins, ce qui réduit le délai maximal que l'on peut atteindre ($3 \times 256 = 768$ microsecondes).

Le programme le plus simple que l'on peut écrire pour générer un son avec notre carte PicgExe est:

```

Program PicgT1 Son continu sur un buzzer connecté
sur une ligne du port A
.Proc 16F84
DebVar = 16'20
Variables Variables
C1 = DebVar

.Loc 0
Program Début
Debut: Move    #2'00000,W ; Tout en sortie
       Move    W,TrisA
Boucle: Not    PortA
       B$: DecSkip,EQ C1
       Jump   B$
       Jump   Boucle
.End

```

Ce programme doit s'assembler et se charger sans erreur. A noter que l'état du port A n'est pas initialisé (seule la direction est initialisée). La valeur à l'enclenchement est en général zéro. Tous les bits bougent chaque fois que la boucle d'attente est terminée. C1 n'est pas initialisé. Chaque boucle est exécutée 256 fois, car on sort de la boucle avec la valeur zéro. Quand on y retourne, la valeur est décrémentée (donc prend la valeur -1, codée 16'FF). Chaque boucle décompte FF FE FD ... 2 1 et à zéro on sort de la boucle. La boucle dure 3 microsecondes (1 microseconde pour toutes les instructions, sauf les sauts qui durent 2 microsecondes). Les bits du port A, et en particulier le buzzer, oscillent avec une période de 256x3 microsecondes (plus 3 microsecondes pour sauter modifier le port A), soit avec une fréquence de 1,2 kHz. Si on veut abaisser un peu la fréquence, il faut faire

une boucle qui dure plus longtemps, par exemple en rajoutant des instructions inutiles dans la boucle (instruction Nop signifiant no-opération).

Pour augmenter la fréquence, il faut avant d'entrer dans la boucle initialiser C1 avec une valeur inférieure à 256. La boucle sera effectuée moins de fois, donc la fréquence va augmenter. Il faut pour cela rajouter deux instructions juste avant l'étiquette B\$:

```
Move #ValPeriod,W
Move W,C1
```

et déclarer, de préférence au début avant le bloc des variables

```
\const; Choix de la fréquence des sons
Freq = 2000 ; supérieur à 1300 Hz
Period = 1000000/Freq ; Periode en microsecondes
ValPeriod = Period/3 ; Boucle de 3 µs
```

Il est naturellement plus simple de déclarer ValPeriod = 200 (ou une autre valeur entre 1 et 255) et de calculer la fréquence résultante si nécessaire. Une notation qui dit ce que l'on veut (une fréquence donnée) et laisse à l'assembleur le soin de faire les calculs, est naturellement préférable, même s'il faut réfléchir un peu plus la première fois et vérifier que l'assembleur accepte les expressions données. L'assembleur CALM calcule en nombres entiers 32 bits; Si ValPeriod est supérieur à 255, il n'acceptera pas l'instruction "Move #ValPeriod,W" (message "Expression trop grande").

En modifiant Freq et en réassemblant/téléchargeant, on peut après quelques itérations trouver la fréquence de résonance du buzzer (intensité maximale), trouver votre limite d'audition en fréquence, voir si votre chien est sensible aux ultrasons, etc. Les diodes lumineuses sont allumées 50% du temps et apparaissent à notre oeil en demi-intensité. Il faut chaque fois changer la constante et réassembler; si on avait 8 interrupteurs sur le port B, on pourrait directement lire le port comme variable donnant la période. Puisque nous avons seulement deux poussoirs sur le port A, on peut les utiliser pour incrémenter et décrémenter une variable VarPer, que l'on peut afficher sur le port B pour connaître sa valeur. Si vous voulez que cette valeur change lentement, il faut encore une astuce de retard au bon endroit (on ne lira les poussoirs que toutes les 1000 oscillations du buzzer, ce qui supprime les rebonds de contact par la même occasion). Bravo si vous savez déjà inventer et déverminer un programme de cette complexité!

3.2. Sirène

On a vu précédemment comment faire un son continu. Pour une sirène, il faut mettre la période en variable, et modifier cette variable, par exemple toutes les 20 ou 100 périodes, suivant la vitesse de variation voulue. Le programme suivant n'a pas de butées; il passe dans les ultrasons et revient à une période maximale =0 puis =255, etc. La durée de chaque note dépend de la période, puisque l'on joue un nombre fixe de périodes. La variation de fréquence n'est donc pas régulière.

```
Program PicgT4 Sirène
.Proc 16F84
DebVar = 16'20
.Loc DebVar

Variables Variables
C1: .Blk.16 1 ; Décompteur fixant la d
Period: .Blk.16 1 ; Période variable
CRep: .Blk.16 1 ; Compteur de répétition

Constant Vitesse d'évolution
NbCycles = 20 ; Nombre de cycles avan
```

```
.Loc 0
Program Début
Debut: Move #2'0000,W ; Tout en sortie
Move W,TrisA
Clr Period ; On part avec la périod

Boucle:
; On diminue la période, à 0 on recommence
Dec Period
A$: Move #NbCycles,W
Move W,CRep
; On répète NbCycles la même période
R$: Move Period,W
Move W,C1
Not PortA
B$: DecSkip,EQ C1
Jump B$
DecSkip,EQ CRep
Jump R$
Jump Boucle

.End
```

Pour éviter les valeurs qui génèrent des ultrasons, il faut comparer avec une fréquence maximum, donc une période minimale. Puisque l'on décrémente la variable Period, une

comparaison d'égalité peut faire sortir de la boucle et réinitialiser avec une valeur correspondant par exemple à la fréquence la plus basse, si une valeur de période inférieure à 256 (codé par un 0) est souhaitée. La comparaison d'égalité se fait avec une soustraction ou de préférence un ou-exclusif; le résultat est nul s'il y a égalité bit par bit. On écrira par exemple:

```
Dec      Period
Move    #PeriodMin,W
Xor     Period,W ; Egalité?
Skip,NE
Jump    Reinitialise
```

A\$: ...

L'étiquette "Reinitialise:" est en dessus de Boucle: du programme ci-dessus, avec entre deux les instructions "Move #PeriodMax,W" et "Move W,Period"

3.3. Clignotement de lampes

Pour abaisser la fréquence, il suffit de mettre une boucle d'attente dans la boucle d'attente, en utilisant deux variables C1 et C2:

```
B1$:
B2$: DecSkip,EQ C2
      Jump    B2$
      DecSkip,EQ C1
      Jump    B1$
```

Cette boucle va durer $((3 \mu s \times 256) + 3 \mu s) \times 256 \approx 197'000 \mu s$, soit 0.2 secondes. En ajoutant trois Nop dans la boucle centrale, on double le temps d'exécution. Pour des délais longs, on peut ajouter une 3e boucle imbriquée, etc. Evidemment, avec ce petit jeu, le processeur ne fait rien d'autre que décompter, avec très rarement une instruction utile; avec un processeur coûtant quelques francs, ce type de sous-utilisation est toutefois acceptable dans beaucoup d'applications. Mais il nous faudra quand même apprendre à programmer plus intelligemment.

Si la fréquence est basse, on entend un clic dans le buzzer lorsqu'il change d'état, et on peut voir les LEDs clignoter. A une fréquence supérieure à 30Hz, une LED qui clignote apparaît en demi-intensité.

Faisons clignoter les LEDs du port B avec une demi-période de 1 seconde exactement. Pour cela, écrivons d'abord une routine qui dure N fois 10 millisecondes. N est un paramètre qui sera transmis par le registre W. Pour une attente d'une seconde exactement, il suffira donc d'écrire:

```
Move    #100,W
Call    Att10ms
```

L'instruction Call saute à l'adresse indiquée, en mettant sur une pile l'adresse de retour (adresse de l'instruction suivante). Avec le PIC, la pile n'a pas besoin d'être initialisée comme avec d'autres processeurs.

La routine Att10ms doit être formée de deux boucles imbriquées. Elle pourrait appeler 100 fois une boucle de 100 microsecondes, ce que nous savons faire. Ecrivons plutôt cette routine de façon à pouvoir la transformer en une routine qui donne le dixième de seconde, donc des attentes jusqu'à 25 secondes. Une boucle appelle 25 fois une boucle intérieure qui doit donc durer $10000 \mu s / 25$, donc 400 microsecondes. Le coeur de cette boucle durant $3 \mu s$, il faut la répéter $400/3 = 133$ fois:

Routine: **Att10ms** Attente 0,01 à 2,55 s

in: W durée en unités de 10ms
mod: C1,C2,C3

```
Att10ms:
      Move    W,C3
      Test    C3          ; Si C3 contient 0, il ne faut pas
      Skip,EQ          ; attendre 2,56 s, mais 7 μs = ~0
      Ret
C$:   Move    #25,W
      Move    W,C2
B$:   Move    #133,W      ; ajuster pour 10ms précis
                          ; si l'oscillateur n'est pas à 4MHz exactement
      Move    W,C1
A$:   DecSkip,EQ C1
      Jump    A$
```

```

DecSkip,EQ C2
Jump B$
DecSkip,EQ C3
Jump C$
Ret

```

La routine Att100ms (attente de 0.1 à 25s) ne diffère que par la ligne "C2\$: Move #250,W".

L'instruction Ret renvoie au programme principal. Une pile spéciale de 8 positions seulement est prévue dans le PIC. On ne fait jamais des appels de routines compliqués en cascade comme avec d'autres processeurs, parce que cela prend du temps, et parce que des PICs plus petits (12C508, etc) n'ont que deux niveaux dans leur pile, ce qui est bien suffisant dans la pratique. Contrairement à la majorité des processeurs, on ne peut pas mettre de variables sur la pile.

Remarquons encore que si la durée donnée dans W est zéro, le temps maximal de 2,56 ms sera atteint. Pour avoir une attente minimale si W=0, il faut tester W en entrée de la routine, en écrivant

```

Att10ms:
Move W,C3
Skip,NE
Ret ; Retour avec 4 µs de perdues si W=0
Move #133,W
....

```

Ecrivons un programme qui clignote les diodes avec une période de 1 seconde, mais avec une durée d'allumage en paramètre fixe, que l'on pourra modifier en réassemblant. On remarque dans le programme ci-dessous une nouvelle façon plus élégante de déclarer les variables, qui permet d'en rajouter, déplacer, sans se préoccuper que deux variables ne doivent pas être à la même adresse. Après avoir défini avec le ".Loc DebVar" à partir de quelles adresses se trouvent les variables, il ne faut pas oublier de mettre un ".Loc 0" pour que les instructions du programme commencent en zéro.

Encore une remarque: le ".Blk.16 1" veut dire que l'on réserve un mot de 16 bits (la pseudo "Blk..6 3" en réserverait trois consécutifs). Le .16 est une anomalie de l'assembleur universel CALM, due au fait que les instructions du PIC sont 12, 14 ou 16 bits selon le type de PIC. Les variables, qui sont 8 bits, doivent aussi être déclarées avec un .16.

Program PicgT2 Clignote tout le port B à 1 Hz

```

.proc 16F84
DebVar = 16*20

```

Variables Décompteurs

```

.Loc DebVar ; Zone libre pour les variables
C1: .Blk.16 1 ; Compteur pour boucles
C2: .Blk.16 1
C3: .Blk.16 1

```

Constant Durées impulsions

```

Periode = 100 ; 1 seconde
Duree = Periode/10 ; Si on veut raisonner e
; temps et non pas en valeur absolue

```

Program Debut

```

.Loc 0
Debut: Move #2'00000000,W ; Tout en sor
Move W,TrisB
Move #2'11111111,W
Move W,PortB ; Diodes éteintes

```

Boucle:

```

Not PortB ; Passe à 0, allume les
Move #Duree,W
Call Att10ms
Not PortB ; Repasse à un
Move #{Periode-Duree},W
Call Att10ms
Jump Boucle

```

Routine Att10ms Attente 0,01 à 2,55 s

In: W durée en unités de 10ms

mod: C1,C2,C3

```

Att10ms:
Move W,C3
Skip,NE
Ret
C$: Move #25,W
Move W,C2
B$: Move #133,W ; ajuster pour 10ms préc
Move W,C1
A$: DecSkip,EQ C1
Jump A$
DecSkip,EQ C2
Jump B$
DecSkip,EQ C3
Jump C$
Ret

```

.End

Comme exercice, on peut modifier ce programme pour que la durée soit une variable, incrémentée lorsque l'on presse sur le poussoir connecté sur RA3. Le poussoir est lu toutes les secondes quand on passe dans la boucle. Le changement d'intensité est alors un peu lent (il faut 256 secondes pour faire le tour); au lieu d'incrémenter la variable "Duree", on

peut ajouter 4, 7, .. (constante PasDuree) pour aller plus vite.

3.4. Un chenillard

L'instruction "RLC Registre" décale à gauche le registre ou port mentionné. RRC décale à droite. Le décalage est en fait une rotation à travers le bit de "Carry"; on retrouve l'information en place après 9 décalages. En association avec les instructions Skip,CC et Skip,CS qui permettent de passer par dessus l'instruction suivante selon la valeur du Carry, il y a possibilité de faire des fonctions très variées.

Pour un chenillard, remplacer dans le programme Picgt2.asm l'instruction Not PortB par RRC PortB, après avoir initialisé le port B à la valeur 2'10100000 par exemple. Pour compliquer, on peut tous les 8 décalages, prendre une autre valeur, calculer la valeur du Carry, etc.